

## ANVÄNDNING:

Mot krypande skadeinsekter.  
Endast för inomhusbruk.

## BEKÄMPNINGSMEDEL

Klass 3

Reg.nr. 4993



# NATTARO

30m

Safe

# Nattaro Safe®

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Kan användas överallt där krypande skadeinsekter utgör ett problem, förslagsvis runt sängar, soffor och i anslutning till dessa. Endast för inomhusbruk.

## FUNKTION:

Ett säkert och smidigt sätt att behandla ett angrepp. Det aktiva ämnet, kiselgur, är ett bevisat effektivt och giftfritt bekämpningsmedel mot skadeinsekter. Rummet kan användas och städas under tiden. För bästa effekt låt produkten sitta uppe i minst tre veckor.

För fakta, goda råd samt tips om placering se [www.nattarolabs.se](http://www.nattarolabs.se)

**OBS!** Undvik att få kiselgur i ögonen. Om så sker skölj rikligt med vatten, kontakta läkare vid kvarvarande irritation. Produkten kan i detta utförande sättas upp på tyg, trä, målade ytor och golv. Undvik att sätta upp produkten på ömtåliga underlag som papperstapeter, nymålade ytor m.m.

### Avfallshantering:

Sorteras som brännbart restavfall.

### Lagring:

Förvaras torrt, vid normal rumstemperatur. Förvaras oåtkomligt för barn.

### Längd och verksamt ämne:


30 meter, Kiselgur (100%), 0.2-0.4 g/m

### Hållbarhet:

Adhesivet har en hållbarhet på 12 månader vid förvaring enligt angivet.

Reg.innehavare av verksamt ämne är Tergent AB, Helsingborg

## BRUKSANVISNING - MONTERING:




**1**

Lossa en bit av skyddsfilmen. Fäst den klistriga ytan mot underlaget innan du drar av resten av skyddsfilmen.





**2**

Avlägsna skyddsfilmen, samtidigt som du stryker på ovansidan längs med remsan och fäster den mot underlaget.



**3**

Öppna flikarna längs hela remsan med hjälp av baksidan av en kniv t.ex. Produkten fungerar bäst när flikarna bildar en triangulär form enligt illustration.



## BORTTAGNING

**1**

Stryk längs med remsan så att flikarna stängs. Detta säkrar att kiselguret inte dammar.

**2**

Lossa och vik ihop remsan, dra därefter bort den från underlaget.

**3**

Lägg den förbrukade remsan i en försluten avfallspåse.

